

Bruksanvisning Håndtachometer Limit R 2000

Luna art.nr. 132370107

Tekniske data

Minne for maks., min. og siste måleverdi

Turtall med mekanisk avkjenning.	2,5 – 20 000 o/min
Turtall med optisk kontaktfri registrering.	2,5 – 100 000 o/min
Flatehastighet med mekanisk avkjenning.	0,05 – 2 000 m/min (0,2 – 6560 ft/min)
Nøyaktighet turtall	$\pm 0,05\% + 1$ o/min
Nøyaktighet hastighet	$\pm 0,05\% + 0,1$ m/min
Oppløsning turtall 2,5 -1000 o/min	0,1 o/min
turtall over 1000 o/min	1 o/min
hastighet 0,05 – 100 m/min	0,01 m/min
hastighet over 100 m/min	0,1 m/min
Batteri	4 stk 1,5 V AA

Turtallsmåling mekanisk avkjenning

Velg egnet målespiss å trykkes mot den roterende gjenstandens sentrum.

Trykk på fremre knappen og trykk samtidig fram CONTACT med select-knappen.

Trykk inn sideknappen og hold målespissen med et lett trykk mot sentrum av den roterende gjenstanden. Slipp sideknappen når måleverdien er stabilisert i ca 2 sekunder.

Turtallsmåling optisk avlesing.

Ta av øvre deksel. Plasser en bit ca 1-2 cm reflekterende teip på gjenstanden.

Trykk på fremre knappen og trykk samtidig fram PHOTO med select-knappen.

Trykk på sideknappen og rett lysstrålen mot den reflekterende teipen. Slipp sideknappen når måleverdien er stabilisert i ca 2 sek.

Hastighetsmåling.

Sett målehjulet på øvre deksel.

Trykk på fremre knappen og trykk samtidig fram M/Min eller ft/Min med select-knappen.

Trykk inn sideknappen og hold målehjulet med et lett trykk mot gjenstanden. Slipp sideknappen når måleverdien er stabilisert i ca 2 sekunder.

Minne

Trykk på fremre knappen en gang. Displayet viser LA og siste måleverdi.

Trykk en andre gang. Displayet viser UP og maks. verdi.

Trykk en tredje gang. Displayet viser dn og min. verdi.

Limit R 2000 selges via Luna Norge AS sine forhandlere. Bruksanvisningen er oversatt av Luna Norge AS, og det tas forbehold om feil.

