



English.....	2
Svenska.....	4
Norsk.....	6
Dansk.....	8
Suomi.....	10
Deutsch.....	12
Netherlands.....	15
Français.....	17
Italiano.....	19
Español.....	21
Português.....	23
Ελληνικά.....	25
Polski.....	27
Eesti.....	30
Lietuviškai.....	32
Latviski.....	35
Русский.....	37

Instruktionshåndbog Termometer Limit 60

Digitalt termometer med to indgange til måling med to sonder samtidigt. Der kan over en periode lagres op til 99 målinger ved indstilling af automatisk log-interval eller manuelt. Lagrede målinger kan overføres til en pc. Displayet viser maks., min., gennemsnit og forskelle mellem to sonder. Holdfunktion. Nem kompensering af sondefejl. Baggrundsbelyst display. Mulighed for at skifte mellem °C og °F. Advarsel ved lav batterikapacitet. Der kan benyttes sonder af typerne K, J, T og E.

Specifikation

Områdetype K	°C	-200 ... +1370
Udlæsning	°C	0,1
Nøjagtighed	°C	0,8 ± 0,5 %
Omgivelsestemperatur ved betjening	°C	-10 ... +50
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	°C	-40 ... +60
Mål	mm	175 x 85 x 30
Vægt	g	270
Batteri		1 pc 9 V 6F22

Sikkerhedsoplysninger

CE. Sikkerhed EN55022, EN55024
EN61326 Elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug.

Knapper

Φ	On / Off
☼	On / Off Baggrundslys i displayet
HOLD	On / Off Baggrundslys i displayet
°C°F K	Vælg imellem Celsius, Fahrenheit og Kelvin.
MAX/MIN	Skift imellem maks., min. og gennemsnit.
T1 T2 T1-T2	Skift mellem T1 og T2 og forskel mellem T1 og T2.
SEND	Skift til USB-tilstand med henblik på overførsel til pc.
STORE	Start log-tilstand. Hukommelse til 99 udlæsninger.
RECALL	Vis log-førte udlæsninger.
SETUP	Start og afslut opsætning.
▲▼	Forøg og reducer under opsætning.
ENTER	Bekræft opsætning.

OPSÆTNING

Brug SETUP-knappen til at skifte imellem de forskellige opsætningsmuligheder.
Bekræft den valgte opsætning med ENTER.

Log-interval

Displayet viser INTERVAL. Vælg log-interval.
Vælg ved hjælp af ▲▼ et interval fra 0:01 til maks. 59:59 minutter. Ønskes manuelt interval, indstilles 0:00.

Sondetype

Displayet viser TYPE. Vælg type K, J, T eller E med ▲▼.

Ændring af forskydning

Displayet viser OFFSET T1. Tryk på ▲▼, indtil displayet viser den korrekte udlæsning for T1. Gentag for T2.

- Sleep-tilstand** Displayet viser SLP. Tryk på ▲▼ for at indstille sleep-tilstand fra 5 til 60 minutter.
Indstil mindre end 5 minutter, hvis der ønskes manuel slukning.
- Frekvens** Displayet viser LINE. Vælg 50 Hz eller 60 Hz med ▲▼.
- Tid** Displayet viser S-T. Tryk på ENTER for at skifte mellem minutter:sekunder (m:s) eller timer:minutter (h:m). Indstil det korrekte klokkeslæt med ▲▼.
- Temperaturkompensering** Displayet viser NTC. Tryk på ▲▼ for at vælge on eller off.

Betjening

- Måling** Vælg en egnet sonde afhængigt af, om der måles på en massiv overflade, væske, gas eller andre stoffer.
Tænd instrumentet.
Tilslut sonden, og foretag de korrekte indstillinger.
Påbegynd målingen.
- Lagring af målinger** Vælg log-interval.
Tryk på STORE for at påbegynde log-føring, og tryk på STORE igen for at standse.
Tryk på ENTER for at afbryde auto-log-føring midlertidigt.
Tryk på ENTER igen for at fortsætte.
Ønskes manuelt interval, indstilles 0:00.
Tryk på ENTER for hver manuelle log-føring.
- Visning af registrerede udlæsninger** Tryk på RECALL, og vælg med ▲▼.
- Sletning af hukommelse** Tryk på STORE. Displayet viser DATA og blinker.
Tryk på STORE i 2 sekunder. Displayet viser CLR.
Tryk på ENTER, hvorefter alle lagrede udlæsninger slettes fra hukommelsen. Det er ikke muligt at slette udlæsningerne én ad gangen.
- Temperaturkompensering** Brug forskydningsfunktionen i opsætningen til at justere termometerets udlæsning for at kompensere for fejl i en specifik sonde. Anbring sonden i omgivelser med en kendt, stabil temperatur. Se Ændring af forskydning ovenfor.
- Overførsel til pc** Tilslut instrumentet til en pc vha. USB-kablet.
Konfigurer softwaren på pc'en.
Tryk på SEND. Displayet blinker med teksten USB, når termometeret og pc'en har forbindelse. Tryk på SEND for at afslutte.
- Batteri** Udskift batteriet, når batterisymbolet vises i displayet.
Sluk instrumentet. Løsn skruen, og fjern batteridækslet. Se fig. Isæt et nyt 1 pc 9 V 6F22.
- Vedligeholdelse** Rengør huset med sæbe og vand eller et mildt rengøringsmiddel.