

Royal Polar Överlucka



Vid montering skall överluckan lyftas upp och läggas åt sidan på vinden!
Därefter monteras vindstrappan i bjälklaget. När detta är gjort lyfts överluckan ner och monteras mot vindstrappans karm.

Det skall sedan utvändigt läggas en byggfog vid skarven mellan karmarna samt lufttät tejp av alla övriga skarvar.

Royal Polar Överlucka

Nedanstående skiss visar hur det fungerar:

- A) Vindsbjälklaget måste vara minst 500 mm tjockt.
- B) 18 mm hdf-board.
- C) Överlucka med 81 mm isolering. Kräver en takhöjd på vinden på 1000 mm.
- D) Vindstrappans lucka med 81 mm isolering. Denna lucka öppnas nedåt.
- E) Visar det sig att vindsbjälklaget är mindre än 500 mm måste isolering utföras här.
- F) Visar isolering som är mindre än 500 mm.

