

**Produktinformation:**

# Trälim Golv 433

**Till trä- och laminatgolv, fuktbeständig D3****Produktbeskrivning & användning:**

Trälim Golv 433 är ett vattenbaserat, starkt och fuktbeständigt speciallim, med egenskaper som gör det speciellt lämpligt till limning av spont och not på laminat- och trägolv.

Limmet fungerar dessutom utmärkt som all-round trälim, där det krävs hög fuktbeständighet. t.ex. till laminering av möbelträ, köksbord, karmträ m.m.

Trälim Golv 433 har ett UV-spårämne tillsatt.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Fuktbeständig PVAc-dispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Lättflytande
Torrhalt:	ca 51 %
Viskositet:	ca 13000 cP, Brookfield RVF, 20 rpm, 20°C
Densitet:	ca 1,1 kg/liter
Lagringstid:	Minst 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Bör förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
6410	750 ml flaska

**Härdat lim:**

Kulör:	Matt transparent
Beständighet:	Fukt: Mycket god (Klass D3, enligt EN 204/205)



## Bruksanvisning:

### Användning som laminatlim:

- Förberedelser:** Acklimatisera laminatgolvet enligt producentens anvisningar. Spont och not skall vara fria från damm.
- Applicering:** +15°C till +25°C. Rummets relativa luftfuktighet skall vara mellan 30 och 65 %. Allt arbete med vattenbaserade produkter som tapetsering, målning m.m. skall vara avslutat och torrt.
- Limning:** Applicera limmet i noten på både laminatgolvet lång- och kortsidor. Pressa ihop golvbrädorna så att limmet blir synligt. Ta bort överskottslimmet direkt med en fuktig trasa innan det har torkat.
- Åtgång:** 15 - 25 m<sup>2</sup> golv/liter, beroende på golvbrädornas storlek.
- Monteringstid:** Laminatgolvet skall pressas ihop inom 5 minuter medan limmet fortfarande är vått, och alltid så att lim tränger upp ur limfogen.
- Torktid:** Limmet skall torka ca 1 dygn innan golvet tas i bruk.
- Rengöring:** Lim på huden tvättas av med tvål och vatten. Rengör verktyg med vatten innan limmet torkat. Var uppmärksam på att torrt lim kan vara mycket svårt att få bort. Mindre fläckar kan oftast tas bort genom att gnugga med en trasa med varmt vatten.

### Följ ALLTID golvtillverkarens monteringsanvisningar

### Användning som trälim:

- Förberedelser:** Limytorna skall vara jämna, rena och torra. Nybearbetat trä ger bäst resultat. Stryk limmet på ena ytan. Hårda träslag kan med fördel limmas på båda ytorna. Öppentiden och presstiden förlängs med dubbel limapplicering. Pressa ihop materialen medan limmet fortfarande är vått.
- Användningstemperatur:** Minst +10°C.
- Presstid:** Minst 10 minuter för furuträ vid +20°C. Hårt trä, dubbel limapplicering, lägre temperatur samt högre trä- och luftfuktighet kräver längre presstid. Full styrka uppnås efter ca 1 dygn, fullständig fuktbeständighet efter 5 – 7 dygn.
- Efterbehandling:** Limmade material i utomhusmiljö, bör alltid behandlas med en effektivt täckande ytbehandling.

**Alla angivna tider är vägledande. Försök bör alltid utföras för att fastställa bästa arbetsmetod.**

**Se broschyren "TRÆLIM Produktguide" för detaljerad information om limning av olika slags trä.**

## Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

Trælim Golv 433 – Reviderat 2018-12-14 - Sida 2/2