

Montering av Isover Skalmursskiva 33 på vindtät stomme med fasadskikt av fasadsten

Isover Skalmursskiva 33 är en styv glasullsskiva för utvändig isolering på vindtät stomme. Den används bl.a. som isolering utan ytterligare vindskydd på väggar av betong, lättbetong eller tegel.

Montering allmänt

Montera skivorna kant i kant så att springor undviks. Man bör ha en luftspalt på minst 20 mm när man murar upp tegelfasaden och var 3:e stötfog lämnas öppen. För att inträngande vatten ska kunna dräneras bort och luftspalten ska kunna ventilera och torka ut eventuell fukt bör man hålla luftspalten ren från murbruksrester.

Montering bakom fasadtegel

När man ska förse väggen med en tegelfasad kan Isover Skalmursskiva 33 fästas med bricka fastsatt på tegelkramla, t.ex. Essve Skalmursankare ESA/Skalmursankare EPK eller Hilti DPK+murkramla och bricka eller liknande produkt.

Vattenavledare

Vattenavledning monteras före Isover Skalmursskiva 33 och dras upp på betongväggen, minst 90 mm. Avledare kan vara av t.ex. papp eller 2-lag pvc-duk. Isover Skalmursskiva 33 ska sluta 10-15 mm från grunden.

