

AquaStop



En färdigblandad fuktspärr för vattentätning i våtrum innan montering av keramiska plattor t ex i en dusch, bad och liknande utrymmen på såväl golv som vägg. AquaStop är en produkt som ingår i Casco Rollat 1 och Casco Rollat 2. Produkten måste användas tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd konstruktion. AquaStop kan också användas för att montera WetStop Folie, men får då inte användas i överlapp eller vid andra täta material.

- Godkänd enligt ETAG 022 (ETA-11/0518)
- Emicode EC1: Mycket låg emission
- Spricköverbyggande och mycket elastisk
- Änggenomgångsmotstånd 163 000 s/m. Tillsammans med Casco VapourStop 1 100 000 s/m.
- Ändrar färg när den torkar
- Lättapplicerad
- Snabbtorkande

TEKNISK DATA

Typ: Styren/akrylat dispersion
Lösningsmedel: Inget
Färg: Blå/grå
Konsistens: Rollbar

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +10°C - +25°C. Gäller även underlag.

Blandning: AquaStop ska röras upp/om innan applicering. Ta för vana att alltid röra om innan användning.

Härdtid: Skikt 1 ca 2 timmar. Skikt 2 ca 6 timmar. Torktiden varierar beroende på underlag, fuktighet och temperatur.

Plattsättningsbar: Efter ca 12 timmar.

Torktid: Första gången ca 30 minuter. Andra gången ca 2 timmar.

Max RF i underlaget: 90 %.

Verktyg: Roller

Åtgång i kombination med Casco Primer: 0,85 liter/m².

Åtgång i kombination VapourStop: 0,65 liter/m².

Lagringstid: 12 månader (öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Förvara förpackningen torrt, väl tillsluten. Vid arbete med byggkemiska produkter ska alltid god

arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs i vatten innan produkten torkat. Torkad produkt tas bort mekaniskt.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet och Miljödeklaration.

FÖRBEREDA UNDERLAG

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt för montering av keramik. Det ska vara rengjort och fritt från olja och andra föroreningar. Svaga ytskikt ska avlägsnas. Spacklade golv i våtrum ska uppfylla ställda krav när det gäller fall/lutning och skiktjocklek.

BRUKSANVISNING

Notera hur våtrummet ska tätas beroende på våtzon och underlag, läs mer i Cascos Monteringsanvisningar. Börja valfritt med att täta väggar eller golv. Oavsett ska tätningarna överlappa varandra. Lämpliga underlag för inomhusbruk i bostadsmiljö eller liknande. Kan användas på betong, puts, lättbetong, spackel och värmegolv.

Förbered underlaget med Casco primer eller VapourStop beroende på vilket Casco tätskiktssystem som ska användas. När förbehandlingen har torkat montera lämpliga förseglingar, enligt nedan.

GOLVBRUNN

Vi följer Säker Vattens installationsrekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras. Brunnar

tillverkade före 1990 ska bytas ut. Följ golvbruntillverkarens samt Cascos monteringsanvisning.

Golvbrunnen ska vara fast förankrad i bjälklaget och monterad enligt brunnstillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå med färdigt undergolv/tätskikt. Det ska finnas ett jämt fall mot brunnen. Säkerställ att brunnen är ren, för att undvika dålig vidhäftning. Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett.

Avlägsna skyddspapper och montera Brunnsmanschett MG över brunnsålet. Var noggrann så att inte luftfickor eller blåsor bildas.

RÖRGENOMFÖRINGAR

Montera lämplig Rörmanschett MP vid samtliga rörgenomföringar i blöt AquaStop. Tryck fast manchetten ordentligt. Oavsett om rören kommer från vägg eller golv ska Rörmanschett MP användas.

Skivskarvar, golv-/väggvinkel och materialövergångar. Två olika metoder/produkter kan användas:

1. WetStop Tätband SH, självhäftande tätband. Mät och kapa längderna längs med väggarna och skivskarvarna. Dra bort skyddspappret ca 20 – 40 cm i taget och montera tätbandet i golv-/väggvinkeln.
2. WetStop Tätband KL, icke självhäftande tätband. Mät och kapa längderna längs med väggarna och skivskarvar. Applicera AquaStop i golv-/väggvinkeln och skarvar. Montera tätbandet i blöt AquaStop.

YTTER- OCH INNERHÖRN

Applicera med pensel AquaStop och montera därefter direkt Ytter- eller Innerhörnet i blöt AquaStop. Tryck fast ordentligt. Försegla ytter- eller Innerhörnet genom att applicera ytterligare ett lager med AquaStop.

APPLICERA AQUASTOP

Rör om AquaStop innan du börjar. Applicera AquaStop på hela ytan noggrant och se till att doppa rollerna ofta. När AquaStop används i tätskiktssystemet Casco Rollat 1, dvs. tillsammans med Casco Primer, är åtgången 0,85 liter/m². När AquaStop används i tätskiktssystemet Casco Rollat 2, dvs. tillsammans med VapourStop, är åtgången 0,65 liter/m². Torktiden är cirka två timmar under normala förhållanden.

Applicera minst 1 lager till med AquaStop över hela ytan. Låt torka. Torktiden för andra lagret är 6 timmar.

Kontrollera den totala åtgången. Obs! Keramiken får tidigast monteras efter cirka 12 timmar.

Om rekommenderad mängd appliceras enligt tätskiktssystem Casco Rollat 1 eller Casco Rollat 2 uppfyller AquaStop gällande branschkrav och underlaget är vattentätt.

FÖRPACKNING

- 10 liter
- 5 liter
- 1 liter