

# Montering av CLIMCOVER Lamella och U Tech

## Arbetsanvisning

CLIMCOVER Lamella och U Tech kan monteras på olika sätt beroende på vilket objekt som ska isoleras och vilken funktion isoleringen ska fylla.

Metoderna kombineras med tejpning av skarvarna om det ska vara en kondensisolering. Använd ISOVERs Aluminiumtejp med bredd 75 mm. Det är mycket viktigt att du trycker hårt med exempelvis en plastspatel, längs hela tejskarven.

**OBS!** Tejpen är till för att försluta skarven och inte för att ta upp mekaniska spänningar. Därför får tejpen aldrig ersätta bandning eller spirallindning. Använd endast ISOVERs utprovade tejp. Då uppfyller konstruktionen brandkravet för A2-s1, d0.



Spirallindning med förzinkad ståltråd som knopas minst en gång per enhet.



Bandning med minst tre band per mantel-längd.



Tryck hårt längs tejpen med plastspatel eller dylikt.