

MONTERINGSANVISNING

Smartpanel Tak

Smartpanel Tak är särskilt tillverkad för nordiska förhållanden och det är viktigt att undersöka/mäta luftfuktigheten i rummet innan montering sker. Denna skall ligga mellan RF 35-65 %. För låg eller för hög luftfuktighet kan över tid leda till att plattorna krymper eller sväller. Sådana skador är inte reklamationsberättigade. Det är också viktigt att Smartpanel Tak blir aklimatiserad i det rum (18-20°C) den skall monteras i minst 48 timmar före installationen. Förpackningar med Smartpanel Tak bör därför lagras på strö/listor, men skall INTE öppnas före monteringen.

Vid montering öppnas en förpackning åt gången. Innan monteringen är det viktigt att du undersöker plattorna så att det inte finns eventuella synliga felaktigheter och defekter. Plattor med synliga fel/defekter får inte monteras! Krav som grundar sig på uppenbara defekter blir ogiltiga efter installation av produkten. Allt fuktillförande arbete (såsom gjutning, murning, etc.) skall vara avslutat i god tid innan Smartpanel Tak monteras. Vid eventuella problem eller osäkerhet bör du vända dig till din återförsäljare.

Smartpanel Tak kan monteras i alla rum, med undantag för våtrum.

Smartpanel Tak bör inte monteras i rum med en längd på över tio meter eller med en bredd på mer än åtta meter utan att man lägger in en expansionsfog.

Underhåll:

Se FDV- dokument för Smartpanel Tak.



MONTERING

1. Smartpanel Tak fästs på undersidan av noten med varmförzinkad fyrkantspik 1.7/35, och spikas i respektive takbjälke/bjälklag eller läkt med ett max avstånd på c/c 600 mm. **OBS!** Vid användning av spikpistol måste trycket vara korrekt inställt.
2. Börja i ett av hörnen, tvärs över takbjälkarna/bjälklaget eller läkten och med sponten mot väggen eller hörnet. Första raden bör riktas efter snöre för att uppnå en rät linje, så att alla sammanförningar blir täta och perfekta. Det skall finnas en expansionsöppning på 10-15 mm mellan panelen och alla fasta punkter (t.ex. tak eller vägg).
3. Nästa panel trycks mot den första raden. Var noga med att sitter tätt ihop i not och spont, samt i ändskarvarna.
4. Ändskarvarna skall limmas och kontrolleras vid montering. Lim av typen PVAC- vinterlim.
5. Tryck ihop panelplattorna när de spikas så att panelen blir helt tätliggande.

VIKTIGT!

Montören är ansvarig för att kontrollera produkten avseende eventuella synliga fel/defekter och skador då sådana krav blir avslagna efter montering.

1. Om hammare och spik används vid montering av panelen bör längden på spikarna vara minst 35 mm.
2. Vid användning av spikpistol bör klamrarnas längd vara minst 35 mm. Ryggbredd från 10,5- 11,5 mm.

Vid monteringen kan man också använda skruvar. Vi rekommenderar byggskruv av typen BFK 35 4,2 x 35.

Klammer av typen CS 500 eller eventuellt CS 14B/76 Duplex klammer

