



Hårdvaxolja Pigmenterad 3041 Natur



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För golv, möbler och mindre trädtrötter

Osmo 3041 Hårdvaxolja Pigmenterad Natur är idealisk för golv, möbler och andra trädtrötter inomhus. Träet skyddas, behåller sitt ursprungliga utseende och färg, ser nästan "obehandlat" ut och får inget "permanent vått" utseende.

Transparent – matt - ljust vit pigmenterad
Naturolje-/vaxbaserad – mikroporös
Vattenavvisande och mycket slitstark

Åtgång

1 liter räcker till ca. 30 m² vid 1 applicering.

Torktid

12-24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Golv: Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo Golvmaskin och vit rondell.

Tak, paneler, möbler mm: Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Mikrofiber
roller



Osmo Easy Pad



Osmo Golvmaskin



Rondeller

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Slipa bort tidigare ytbehandling som hårdvaxolja, gammal lack eller liknande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/övriga ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av trädets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, doft etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej. För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax.

2. Applicering

Golv, möbler och andra mindre ytor - Obehandlat alternativt svagt vitt utseende (1-2 appliceringar)

Infärgningar.

- a. Applicera Osmo 3041 mycket tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo golvmaskin med vit rondell (golv) alternativt Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor). Var noga med att inte lämna något överskott, undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- b. Låt torka 12-24 timmar, sörg för god ventilation. Efter infärgning ska valfri slutbehandling för obehandlat utseende alternativt svagt vitt utseende utföras. Se instruktioner nedan.

Slutbehandling för obehandlat utseende.

- a. Slutbehandla ytan genom att applicera ofärgad Osmo Hårdvaxolja 3062 Matt eller 3065 Halvmatt mycket tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller 250 mm (golv) alternativt Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor). Var noga med att inte lämna något överskott, undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- b. Låt torka 8-12 timmar, sörg för god ventilation. Har Osmo Golvmaskin med vit rondell (golv) eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor) använts för infärgning, kan ytterligare en applicering med ofärgad Hårdvaxolja krävas. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m².

Slutbehandling för svagt vitt utseende.

- a. Slutbehandla ytan genom att applicera ett andra tunt lager Osmo 3041 på samma vis som vi infärgning.
- b. Låt torka 12-24 timmar, sörg för god ventilation. Har Osmo Golvmaskin med vit rondell (golv) eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor) använts för infärgning, kan ytterligare en applicering med Osmo 3041 krävas. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m².

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna, använd möbeltassar. I skåp, garderober, lådor görs endast 1 applicering med Osmo 3041 och Osmo Easy Pad luddfri trasa.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning/underhåll

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten (lätt fuktad trasa). Osmo 3029 Underhållsvax används för uppfräschning/underhåll av ytan vid behov. Önskas en högre glans polera när underhållsvaxet har torkat. Vid renovering av hårdvaxoljade ytor se separat instruktion.

Den avbildade kulören är ett fotografi. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.



3041 Natur på ek

Importör:

Welin & Co

