

Scotte Webetonex



Gulnar inte

*Speciellt anpassad för målning av industri, lager och källare.
Ger en fin helmatt yta*

Vill du att källarväggarna ska hålla sig vita och fina även fast du inte lägger ner någon större tid på att hålla det rent och snyggt runtomkring? Då ska du måla med Scotte Webetonex. Scotte Webetonex är en helmatt väggfärg avsedd för målning av väggar och tak inomhus. Färgen lämpar sig för målning av lager- och industrilokaler samt källare där man inte vill att färgen ska gulna. Scotte Webetonex fungerar bäst på underlag av sandspackel, puts, betong, träfiberskivor, spån och gips.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 9 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

OMÅLADE YTOR Rengör ytorna från smuts och damm. Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter med Scotte spackel. Slipa med medelfint slippapper.

TIDIGARE MÅLADE YTOR Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Grunda med Scotte Webetonex. Skrapa och borsta ytan väl, damma av och rengör. Patentera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan med Scotte Webetonex.

Måla

Färdigmåla 1-2 strykningar.

Skötselråd

Vardaglig skötsel:

Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens stryktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Övrigt

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C. Rör om innan användning. Vid sprutmålning använd alltid ansiktsmask och heltäckande klädsel.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.