

MASSIV BÄNKSKIVA

MED RUNDAD KANT, PASSAR UTMÄRKT FÖR KÖK,
SIDEBOARD OCH FÖNSTERBRÄDA.



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

MASSIV BÄNKSKIVA



Massiv Bänkskiva Ek



Massiv Bänkskiva Bok



Massiv Bänkskiva Valnöt

Konstruktion: 40 mm breda massiva limmade trästavar med rundad framkant, 6 mm radie. Stavbredden kan dock variera i ytterkanterna. Stavbredden för ekonomisortering något större variation.

Ytkvalitet: Mindre variationer i färg och struktur kan förekomma. För ekonomisortering ytterligare något mer variationer i strukturen vilket ger liv åt bänkskivan.

Limning: INT, interiörlim.

Användningsområde: Passar utmärkt för kök, sideboard och fönsterbräda.

Skötsel och underhåll: Bänkskivan levereras grundoljad som skydd under transporten. Första tidens behandling av oljade skivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och snygga för lång tid framöver.

Innan montering oljas samtliga sidor och kanter med träolja 2 gånger, en hög raffinerad kallpressad rå linolja.

Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För en extra len yta använder du en mjuk slipkross (extra fin). Glöm inte kanterna. Låt oljan ligga på 30 minuter. Fördela i emellanåt överskottet till de delar som suger mycket.

Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.

Efter behandlingen med olja kan i flera dagar olja tränga upp och skada tidningar eller böcker.

Upprepa behandlingen mins en gång första veckan, i tre veckor. Upprepa efter en månad och sex månader. Behandla sedan med olja och trasa en eller två gånger om året.

Fördelar: Med rätt omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många år 25 eller mer blir en massiv träskiva bara vackrare för varje år.

Tillkapning och urspårning: Börja med att kapa skivan. Beräkna minst 5 mm avstånd från vägg och fasta installationer. Vid urspårning för diskho beräkna 10 mm luft längs alla kanter. Minimiavstånd mellan urspårning och skivans ände skall vara 100 mm likaså om två hoar monteras i samma bänkskiva ska dessa ha avstånd 100 mm. Som skydd mot värme eller fukt i anslutning till spis och andra hushållsmaskiner ska man beräkna ett minimiavstånd om 20 mm. Kanter som utsätts för stark hetta från exempelvis spis eller ugn ska skyddas mot uttorkning genom isolering med självhäftande aluminiumfolie.

Om skivan monteras direkt ovanpå disk- eller tvättmaskin skall träet skyddas mot den kraftiga direktverkande fuktpåverkan som kan förekomma. Det gör man genom att fästa självhäftande aluminiumfolie eller plast på skivans undersida.

Monteringsanvisning: Massiva bänkskivor monteras med skruvar mot vägg och köksskåpets främre ram. I skåp med krönskiva tar man lämpligen hål baktill. Ett avlångt hål ger bänkskivan möjlighet att röra sig efter rummets växlande temperatur och luftfuktighet. I skåp utan krönskiva monteras vinkelbeslag i väggen och köksskåpets främre ram. Det bakersta vinkelbeslaget ska ha ett avlångt hål. Vinkelbeslagen monteras med max 60 cm mellanrum. Om skivan skall monteras i vinkel bör det alltid göras med särskilda beslag.

EK

Format mm	Tjocklek mm
610 x 3000	30

BOK

Format mm	Tjocklek mm
610 x 3000	30

VALNÖT

Format mm	Tjocklek mm
610 x 3000	30
610 x 3000	40

EK EKONOMI

Format mm	Tjocklek mm
610 x 2500	27
610 x 3000	27
610 x 3000	30
610 x 3000	40

BOK EKONOMI

Format mm	Tjocklek mm
610 x 3000	30