

# TÄT GRUNDFÄRG



*Mycket god vattenbeständighet  
Ger ett effektivt spärrskikt mot fukt  
God vidhäftningsförmåga*

Tät Grundfärg är en kombination av vävlim och grundfärg för vätutrymmen. Färgen är vattenburen, fäster bra på underlaget och ger ett tätt skikt mot vatten och fukt. På [www.alcro.se](http://www.alcro.se) kan du ladda ner arbetsrådet för Tät vättrumssystem. Det innehåller viktig information om målning i vättrum. Du kan också rådfråga din färghandlare.

Tät Grundfärg ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Vättrumskontroll.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

Vid grundning: 6-7 m<sup>2</sup>/l

Vid limning: 3-4 m<sup>2</sup>/l

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 3 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

### BINDEMEDEL

Akrylat

### VOC

Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



# FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är torrt, rent och väl bundet.

YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE YTOR grundar du en extra gång med Tät Grundfärg utspädd med vatten. Det ska vara lika mycket vatten som färg.

SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med Alcro Handspackel Våt. Jämna ut hörn och takvinklar med Tät Fog.

KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga.

MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alcro Alg & Mögelmedel.

VINYLBEBLÄDNADER som är spaltbara river du bort ytskiktet på. Vinylbeklädnader som inte går att riva bort rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna rester av mjukgörare.

PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.

## MÅLA

Måla med roller, pensel eller spruta. När du ska sätta upp glasfiberväv, applicera Tät Grundfärg flödigt på väggen. När du grundmålar kan du måla igen när färgen fortfarande är våt. Väcklistringen ska dock ha torkat i minst 30 minuter innan du fortsätter. Måla till sist två gånger med Tät Täckfärg.

Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## VIKTIGT

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*