



Traditionell grundbehandling och rengöring för trätor utomhus

Gammeldags Trallsåpa är svenskproducerad, återfettande och baserad på naturliga råvaror. Den ger trä utomhus extra skydd och en len yta som är behaglig att gå på.

Gammeldags Trallsåpa kan användas som ett lösningsmedelfritt alternativ till ex. olja för grundbehandling av trätrall och annat uteträ. Såpan kan även användas för rengöring av trätor utomhus.

Gammeldags Trallsåpa finns ofärgad eller med vitt pigment. Den vitpigmenterade trallsåpan passar speciellt bra om man vill ha en lite ljusare yta med ett naturligt utseende. Följ samma instruktioner som för ofärgad trallsåpa.

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Åtgång

Rengöring: 1 dl Trallsåpa + 10 l ljummet vatten. Använd ofärgad Trallsåpa för ytor tidigare behandlade med ofärgad Trallsåpa, vit Trallsåpa för ytor tidigare behandlade med vit Trallsåpa.

Grundbehandling: 2 l Trallsåpa + 8 l ljummet vatten.

Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka för torrt eller gammalt trä.

Verktyg

Hink, skurborste och trasa. Hållare + rött skurblock (vid behov).



Hink



Skurborste



Trasa



Skurblockshållare +
rött skurblock

Förberedelser

För att behålla grånaden hos oskadad obehandlad grånad trätrall, rengör trallen och låt torka helt innan grundbehandling. Använd Osmo Träförnyare Power-Gel för att istället ta fram träets ursprungliga kulör, utan att slipa träet (se separat instruktion). Gammalt uttorkat trä med mycket sprickor och flisor bör slipas innan grundbehandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 100 för barrträ och 120 korn för lövträ.

Rengöring

1. Sopa bort all lös smuts.
2. Skaka såpaflaskan och blanda såpalösning i en hink enligt dosering för Rengöring ovan.
3. Rengör träytan med såpalösningen och en skurborste.
4. Skölj rikligt med vatten, undvik att använda högtryckstvätt som kan skada träets fibrer.
5. Låt torka. När ytan är helt torr är den redo att ta i bruk, eller grundbehandla med Gammeldags Trallsåpa.

Grundbehandling

Vid grundbehandling ska temperaturen vara över 10°C, undvik regn.

1. Skaka såpaflaskan (extra noga för vit såpa), blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan.
2. Lägg ut såpalösningen på träytan med en skurborste.
3. Låt torka tills ytan känns yttorr.
4. Upprepa punkt 2-3 till dess att träet inte tar till sig mer Trallsåpa.
5. Direkt efter sista appliceringen, torka bort eventuellt överskott med en trasa.
6. Låt torka. När träytan är helt torr kan den tas i bruk.

Efter ca 24 tim. kan träytan torrpolaras vid behov. Använd skurblockshållare + rött skurblock.

Skötsel och underhåll

1. Sopa bort all lös smuts och rengör ytan, se Rengöring.
2. På gångstråk eller ytor med hårt slitage, behandla träytan med en fetare såpablandning, se Grundbehandling.