

RELEKTA 101 FOGGLÄTTARE

Perfekt glättning
av fogar




- Perfekt glättning av fogar varje gång
- 2 olika profiler – en i varje enda
- Ergonomiskt grepp med gummerad yta för enklare användning


BRUKSANVISNING 101 FOGGLÄTTARE

101 FOGGLÄTTARE är ett perfekt redskap för att få jämna och snygga fogar varje gång. Olika storlekar på de 2 ändarna gör att man kan glätta ut smala så väl som breda fogar.

1. Ta noga bort eventuell gammal fogmassa med 101 FOGGLÄTTARE och lägg på ny fog.



2. Håll fogglättaren så att änden vilar mot ytornas på bägge sidor.
3. Beroende av bredden på fogen, välj mellan den smala (A) eller den breda (B) änden på fogglättaren. Ändra vinkeln på fogglättaren för önskad storlek på fogen. Dra fogglättaren längs fogen i en jämn rörelse med lite tryck på själva fogglättaren.



4. Tvätta av rester av fogmassan från fogglättaren omedelbart efter användning, torka den och den är klar att använda igen. Ohärdad fogmassa tas enkelt bort med TEC7 CLEANER.

TEKNISKT

Färg	Grön
Höjd	185 mm
Bredd	30 mm
Vikt	0,087 kg
Artikelnummer	T599650



Tips;
Doppa 101 FOGGLÄTTARE i ljummet vatten före användning om det är akryl som skal slätas. Vid användning på någon annan typ av fogmassa, spraya ett tunt lager av TEC7 CLEANER antingen på fogen eller på fogglättaren. NB: spraya inte på för mycket TEC7 CLEANER då detta kan orsaka svärtning från fogglättaren över på fogen.

PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relektas inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.