


# SR 562 Huva TH3

SV

## Reservdelar / Tillbehör



| Nr. | Benämning                        | Best. nr. |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 1.  | O-ring till slang                | R06-0202  |
| 2.  | Huva                             | R06-5101  |
| 3.  | Huvudställning                   | R06-5002  |
| 4.  | Svettband                        | R06-0504  |
| 5.  | Slang                            | R06-5003  |
| 6.  | Adapter till slang               | T06-5001  |
|     | SR 5226 Rengöringsservett 50/ask | H09-0401  |