

**Obs! Les disse instruksjonene nøye før du bruker flomlyslampen.
Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.**

Tekniske data

1. Modell: JF8900-30W
2. Hus: PC + ABS + gummi
3. Lumen: 2400 lm (diffust deksel)
4. LED-fargetemperatur: Ca. 6500 K
5. Kabel: H07RN-F 3G 1,5 mm² x 3 meter
6. IP54
7. 220–240 V ~, 50 Hz Maks. 30 W, klasse I,
8. Med profesjonell bryter
9. Med AC-kontakt, 250 V ~, Maks. 3000 W

1. Modell: JF8900-50W
2. Hus: PC + ABS + gummi
3. Lumen: 4000 lm (diffust deksel)
4. LED-fargetemperatur: Ca. 6500 K
5. Kabel: H07RN-F 3G 1,5 mm² x 3 meter
6. IP54
7. 220–240 V ~, 50 Hz Maks. 50 W, klasse I,
8. Med profesjonell bryter
9. Med AC-kontakt, 250 V ~, Maks. 3000 W

Sikkerhetsforanstaltninger

- Bruk ikke lampen i umiddelbar nærhet av brennbare materialer eller gasser.
- Bruk bare det tilbehøret som følger med produktet.
- Oppbevar lampen utilgjengelig for uautoriserte personer, spesielt barn.
- Rett ikke lyset direkte mot dine egne eller andres øyne, og heller ikke mot dyrs øyne.
- Kontroller alltid strømkabelen før du bruker lampen.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av en kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.

- **Rengjøring**


- Koble fra strømkabelen før rengjøring av LED-flomlyslampen og la den kjølnes tilstrekkelig. Rengjør med en tørr eller lett fuktet, lofri klut og et mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Bruk ikke rensemidler som inneholder slipemidler eller løsemidler.

- **Vedlikehold**

- Kontroller at LED-flomlyslampens støpsel, strømkabel og hus ikke har skader før hver bruk. Hvis glasset er skadet, må det skiftes umiddelbart.
- Tørk bort eventuelt smuss fra huset eller glasset umiddelbart ettersom det kan føre til overoppheting.

Hvordan bruke lampen?

1: Bryter/utgangskontakt



4: Brukt på trefotstativ (tilvalg)

