

Figure1.
RPM Measurement




Figure2.
Counts




Figure3 .
Receiving Light Source Outside



Figure4.
Replacing the Battery

English.....	3
Svenska.....	4
Norsk.....	5
Dansk.....	6
Suomi.....	7
Deutsch.....	8
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	16
Eesti.....	18
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	21

Tahometrs Limit 2200

Digitālais tahometrs / skaitītājs ar optisku bezkontakta rādījumu. Pavērst lāzera tēmekli pret atstarojošo lenti vai citu rotējoša priekšmeta mērķi, kas darbojas pēc kontrasta principa, un nolasīt atst. / min (atstarojumus minūtē). Var nolasīt arī skaitījumu (atstarojumu kopējo summu mērīšanas periodā).

Izmērīto vērtību var turēt, reģistrēt min.- maks. vērtību un vidējo vērtību. Piegādes komplektācijā ietilpst atstarojoša lente, baterijas un rokasgrāmata.

SPECIFIKĀCIJA

Diapazons	atst. / min	10-99999
Attālums	mm	50-200
Precizitāte		0,05% + 2 cipari
Baterija		4 gab. 1,5 V AA
Izmēri	mm	184 x 56 x 34
Svars	g	100

PALAIDE. Piespiest ON / OFF taustiņu. Lai ierīci manuāli izslēgtu, šo taustiņu piespiest uz 3 sekundēm.

MĒRĪŠANA/SKAITĪŠANA. Izvēlēties atst./min vai skaitīšanu. Uz displeja redzams uzraksts RPM vai COUNT.

MĒRĪŠANA. Pavērst lāzera punktu pret atstarojošo marķieri vai līdzīgu mērķi. Attālumam jābūt 50 - 200 mm un maksimālajam leņķim attiecībā pret mērīšanas virsmu jābūt 30 °.

ATST./MIN. Skat. 1. attēlu.

- **Skaitīšana.** Skat. 2. attēlu. Ja attālums ir lielāks par 200 mm, pavērst gaismas kūli un izslēgt lāzera tēmekli. Atkarībā no gaismas spilgtuma attālums var būt pat vairāki metri. Skat. 3. attēlu.

TURĒT. Piespiest ON / OFF taustiņu, lai turētu vērtību. Atlaist, tad atkal piespiest ON/OFF taustiņu.

MIN / MAKS. / VIDĒJĀ VĒRTĪBA. Lai nolasītu min., maks. un vidējo vērtību, piespiest M/M/A taustiņu.

IESTATĪJUMI. Uz 3 sekundēm piespiest R/C. Ritināt R/C pogas iestatījumus.

- **Led.** Izvēlēties ar M/M/A taustiņu. 1 = lāzera tēmeklis ieslēgts. 0 = lāzera tēmeklis izslēgts.

- **SR.** Paraugu diapazona iestatīšana. Ar M/M/A taustiņu izvēlēties ierakstīšanas intervālu, kas var būt no 5 līdz 255 milisekundēm. Mainīga un zema ātruma gadījumā rādījums būs stabilāks, ar augstāku paraugu diapazonu.

- **AOFF.** Izvēlēties ar M/M/A taustiņu. 1 = Automātiska izslēgšanās pēc 9 minūtēm. 0 = Tika manuāla izslēgšana

- **CLK.** Izvēlēties ar M/M/A taustiņu. 1 = Laika rādīšana minūtēs un sekundēs. 0 = Stundas un minūtes.

Baterijas. Lai noainītu baterijas, izskrūvējiet skrūvi no pamatnes vāciņa. Uz bateriju iztukšošanas norāda baterijas indikators displejā.

Tā kā šis ir precīzijas instruments, pret to attiecīgi jāizturas. Vienmēr uzglabājiet instrumentu sausā vietā. Tīriet ar mīkstu, sausu drānu. Ja instruments ilgstoši netiek lietots, izņemiet baterijas.