



POZIOMNICA PŁASKA LIMIT 0749-0402

UŻYTKOWANIE:

Oczyść powierzchnie przed położeniem na niej poziomnicy.

Jeśli występuje różnica temperatur między miejscem przechowywania poziomnicy, a miejscem jej użycia, należy odczekać 2 godziny.

UWAGA!!

Umieść poziomnicę na stabilnym i płaskim podłożu.

Sprawdź pozycję ampułki.

Obróć poziomnicę o 180 stopni i upewnij się, że poziomnica wskazuje ten sam pomiar.

Ponownie sprawdź pozycję ampułki. Różnica pomiędzy tymi dwoma pomiarami nie powinna wynosić więcej, niż połowę skali mierniczej.

OBSŁUGA

Usuń czarny pasek umieszczony z boku urządzenia.

W celu przesunięcia ampułki w kierunku śruby regulacyjnej należy obracać śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Użyj do tego załączonego klucza.

Kilkustopniowy ruch śruby przesuwa ampułkę o kilka podziałek skali.

Powtórz sprawdzenie i dostosowanie, do momentu uzyskania prawidłowego poziomu.

Sprawdź czy obie śruby są zablokowane.

Odczekaj 2 godziny i jeszcze raz skontroluj nastaw.