

English.....	1
Svenska.....	2
Norsk.....	3
Dansk.....	4
Suomi.....	5
Deutsch.....	6
Netherlands.....	7
Français.....	8
Italiano.....	9
Español.....	10
Português.....	11
Polski.....	12
Eesti.....	13
Lietuviškai.....	14
Latviski.....	15

Vibrationsmåler 4800

Vibrationsmåler til kontrol af maskiner, pumper, ventilatorer, elektrisk og trykluftdrevet håndværktøj osv. Måling af vibrationer er en vigtig forudsætning for at forebygge ergonomisk personskade og begrænse behov for fremtidig vedligeholdelse af maskiner. Leveres med sensor og vejledning.

Leveres med sensor og norsk brugsanvisning.

Specifikation

Acceleration	m/s ²	0-200
Min. aflæsning		0,1
Hastighed	mm/s	0-200
Min. aflæsning		0,1
Fortrængning	µm	1-2000
Batteri		1 stk. 9 V type 6F22
Sensordiameter	mm	25
Mål	mm	160 x 68 x 30
Vægt	g	200

Indstilling. Vælg Acceleration, Hastighed eller Fortrængning ved hjælp af skydeknappen øverst.

Måling. Sæt den magnetiske sensor på maskinen, tryk på knappen , og aflæs den målte værdi. Aflæsningen bliver stående på displayet i ca. 1 minut, efter at knappen er sluppet. Instrumentet er beregnet til indendørs brug.

Batteri. Udskift batteriet, når batterisymbolet vises på displayet. Fjern batteriet, hvis instrumentet ikke skal anvendes i en længere periode.