

English.....	1
Svenska.....	2
Norsk.....	3
Dansk.....	4
Suomi.....	5
Deutsch.....	6
Netherlands.....	7
Français.....	8
Italiano.....	9
Español.....	10
Português.....	11
Polski.....	12
Eesti.....	13
Lietuviškai.....	14
Latviski.....	15

Vibratsioonimõõtja 4800

Vibratsioonimõõtja on ette nähtud masinate, pumpade, ventilaatorite, elektriliste ja pneumaatiliste käsitööriistade jne vibratsioonitaseme mõõtmiseks. Vibratsiooni mõõtmine on väga oluline inimeste tervisekahjustuste vältimisel ja seadmete edaspidiste hoolduskulude vähendamisel.

Koos seadmega tarnitakse andur ja kasutusjuhend.

Tehnilised andmed

Kiirendus	m/s ²	0 - 200
Väikseim lugem		0,1
Kiirus	mm/s	0 - 200
Väikseim lugem		0,1
Amplituud	µm	1 - 2000
Patarei		1 tk 9V, tüüp 6F22
Anduri läbimõõt	mm	25
Mõõtmed	mm	160x68x30
Mass	g	200

Seadistamine. Vali ülal asuva liugnupu abil kas kiirendus, kiirus või amplituud.

Mõõtmine. Kinnita magnetiga varustatud andur masina külge, vajuta nupule ja loe mõõtetulemus. Pärast nupu vabastamist jääb lugem umbes üheks minutiks ekraanile. Aparaat on ette nähtud siseruumis kasutamiseks.

Patarei. Vaheta patarei, kui ekraanile ilmub patarei ikoon. Kui sa aparati pikemat aega ei kasuta, siis võta patarei välja.