

English.....	1
Svenska.....	2
Norsk.....	3
Dansk.....	4
Suomi.....	5
Deutsch.....	6
Netherlands.....	7
Français.....	8
Italiano.....	9
Español.....	10
Português.....	11
Polski.....	12
Eesti.....	13
Lietuviškai.....	14
Latviski.....	15

Tärinämittari 4800

Tärinämittari koneiden, pumppujen, puhaltimien, sähköisten ja pneumaattisten käsityökalujen ym. tarkastukseen. Tärinän mittaaminen on tärkeää työperäisten vammojen ehkäisemiseksi ja koneiden kunnossapitotarpeen ennakoimiseksi.

Toimitukseen sisältyy anturi ja käyttöohje.

Tekniset tiedot

Kiihtyvyys	m/s ²	0 - 200
Erottelutarkkuus		0,1
Nopeus	mm/s	0 - 200
Erottelutarkkuus		0,1
Siirtymä	µm	1 - 2000
Paristo		1 x 9V 6F22
Anturin läpimittam		25
Mitat	mm	160x68x30
Paino	g	200

Asetusten tekeminen. Valitse kiihtyvyys, nopeus tai siirtymä yläosan liukupainikkeella.

Käyttö. Kiinnitä magneetilla varustettu anturi koneeseen, paina mittauspainike alas ja lue mittausarvo. Mittausarvo näkyy näytöllä noin 1 minuutin ajan painikkeen vapauttamisen jälkeen. Mittari on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Paristo. Vaihda paristo kun paristokuvake näkyy näytöllä. Ota paristo pois, mikäli laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.