

**KÄYTTÖOHJE: MEKAANINEN RIIPPUVAAKA ”KC-02/-03/-04”**

**- NÄMÄ VAA'AT ON TARKOITETTU AINOASTAAN  
STAATTISEEN PUNNITUKSEEN, EIKÄ NIITÄ SAA KÄYTTÄÄ  
NOSTOLAITTEIDEN OSANA-**

- Nosta vaaka pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaali. Ripusta se vakaaseen ja oikein mitoitettuun ripustuslaitteeseen (vaa'an enimmäiskuormitus + vaa'an omapaino + turvamarginaali).
- Tarkasta, että kaikki koukut, silmukat ja sakkelit ovat täysin ehjiä.
- Vedä koukusta muutaman kerran.
- Jos viisari ei asetu 0-kohtaan, säädä sitä uritetulla nollaussäätimellä (sijaitsee vaa'an yläpuolella).

**HUOMAA!**

- Punnittava kappale ei saa olla sen muotoinen, että se voi aiheuttaa vahinkoa. Se ei saa olla esimerkiksi kooltaan niin suuri, että vaa'an koukun kiinnitys tai irrotus on vaikeaa.
- Punnittava kappale pitää pystyä kiinnittämään turvallisella tavalla vaa'an koukkuun niin, ettei se putoa ja aiheuta vahinkoa.
- Laitteiston, johon vaaka ripustetaan, tulee olla kokoonpanoltaan ja mitoiltaan sellainen, etteivät vaaka ja sen kuorma pääse missään olosuhteissa putoamaan.

**“INNOVATIVE APPLICATIONS  
LATEST TECHNOLOGY  
LONG EXPERIENCE”**

[www.liden-weighing.se](http://www.liden-weighing.se)  
**weighing.se**

**G&P LIDÉN WEIGHING AB**  
**Bilgatan 3**  
**SE-442 40 KUNGÄLV**  
**E-mail: [peter@liden-](mailto:peter@liden-weighing.se)**