

English.....	2
Svenska.....	3
Norsk.....	4
<b>Dansk.....</b>	<b>5</b>
Suomi.....	6
Deutsch.....	7
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	17
Eesti.....	19
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	22
Русский.....	23

## Limit 1004 HV

Krydslinjelaser med en vandret og fire lodrette linjer og ét nedadrettet vandret punkt. De lodrette linjer inddeler loftet. Magnetisk dæmpningskompensator. Tilstandsomskifter for separate linjer. Mekanisk lås for at forhindre vibrationer.

Indbygget trefod, der kan drejes 360°. Finjusteringsskruer til drejebevægelse og højdejustering af benene. Libelle til grovjustering.

**Indhold:** Laser, målplade, batterier og instruktionsvejledning.

**Sikkerhed.** Kig ikke ind i laserstrålen. Den kan forårsage ødelæggende skader på øjnene. Instrumentet må aldrig placeres i øjenhøjde.

**Pleje og håndtering.** Dette er et præcisionsinstrument og skal behandles tilsvarende. Undgå slag, fald og vibration. Drej omskifter-/låseknappen til "Lukket" under transport. Instrumentet skal bruges og opbevares inden for det angivne temperaturområde. Tag batterierne ud, hvis laseren ikke skal anvendes i længere tid. Rengør med en blød, tør klud.

### Specifikation:

5 stk. laserdioder klasse 2M, 15 mW 635 nm, 1 stk. laserdioder klasse 2M, 5 mW 635 nm.

Selvnivelleringsområde		± 3°
Nøjagtighed	mm	± 2 mm/10 m
Beskyttelsesklasse	IP	54
Batteri		4 stk. type AA
Driftstid	timer	7
Omgivelsestemperatur ved betjening	°C	-10...+50
Mål	mm	110x130x190
Total vægt	gram	980

**Start.** Drej omskifter-/låseknappen til "Åbn".

**Slukning.** Drej omskifter-/låseknappen til "Luk".



Skift mellem vandret-vandret/lodret. Laserlinjerne blinker, hvis laseren vippes uden for selvnivelleringsområdet.



Impulssignal For udendørs eller lyse omgivelser med lasermodtager. (Valgfrit). Lasermodtagerlinjer angiver visuelt og hørbart signal. Rækkevidde 35 meter.

**Batteri.** Batteridækslet sidder på bagsiden.