

INSTRUKSJONER FOR LED-LAMPE

Obs!: Les disse instruksjonene nøye for å sikre at monteringen utføres på riktig måte. Ta godt vare på instruksjonene for fremtidig bruk.


I. Viktige konstruksjonsdata

Modell	Merkeeffekt:	Tilførselsstrøm	Effektfaktor	Herdet glass	Vekt	Maksimalt projisert område	Mål	Merk:
L6001	35 W	MAKS. 0,3 A	>0,9	145 x 68 x 4 mm	1,5 kg	700,6 cm ²	226 x 172 x 310 mm	Beskyttelsesklasse mot elektrisk støt: I Beskyttelsesklasse for eksternt lys: IP54 Lampesokkelstørrelse: LED Merkespenning: 100–240 V ~ 50/60 Hz

II. Sikkerhetsinstrukser

1. Påse at strømtilførselen er slått av før montering og vedlikehold for å unngå elektrisk støt.
2. Lampen skal være jordet.
3. Strømledningen skal være en VDE-sertifisert H07RN-F 3x1,0 mm² vanntett kabel.
4. Skift ut beskyttende skjerming som eventuelt har sprukket.
5. Hvis lampens eksterne kabel eller strømledning blir skadet, skal den bare skiftes av produsenten eller produsentens serviceagent, eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå fare.
6. Kontroller at stativet står støtt på et fast underlag. Sørg for at kablet ikke ligger an mot skarpe gjenstander og at nettstøpeselet er tilstrekkelig beskyttet mot regn eller fukt. Nå er lampen klar til bruk.
7. Pass på så du ikke kommer borti baksiden av lampen mens du arbeider.

FORSIKTIG: Lampens lyskilde skal bare skiftes av produsenten eller produsentens serviceagent, eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner.



Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å unngå mulig miljø- eller helseskade som følge av uforsvarlig avfallshåndtering, skal lampen leveres inn til mottakssted for bærekraftig gjenvinning av materialressurser. Benytt mottakssystemet for spesialavfall eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte produktet når produktet skal kasseres. De kan viderebringe produktet til miljøsjikker gjenvinning.