





Structure



1.





2.






3.



4.



5.





English.....	1
Svenska.....	2
Norsk	3
Suomi	4
Deutsch.....	5
Netherlands	6
Français.....	7
Italiano	8
Español.....	9
Português.....	10
Polski	11
Eesti.....	12
Lietuviškai.....	13
Latviski.....	14

Nešiojama vaizdo kontrolės sistema su spalviniu monitoriumi. Naudojama vidinių sienelių, mašinų, elektros spintų, kanalizacijos ir kt. apžiūrai ir gedimų paieškai. Paprasta apžiūras vykdyti tamsoje ir nepasiekiamose vietose. Kameros galvutėje integruotas apšvietimas šviesos diodais. Kamera ir lankstus vamzdelis yra neprirklausomi ir atsparūs vandeniu.

Pateikiama toks komplektas: monitorius, kabllys, magnetas ir instrukcijos. Maitinimo elementai nepridedami.

Monitorius	LCD	2,5"
Vamzdelis ir kameros galvutė. Ilgis	mm	900
Kameros galvutė. Skersmuo	mm	9
Vamzdelis. Skersmuo	mm	8
Apsaugos klasė. Kamera ir vamzdelis.	IP	67
Matymo kampus	°	50
Pikseliai, viso		640x480
Darbo temperatūra	°C	-10...+50
Maitinimo elementai		4 vnt. 1,5V, tipas AA

Ekranas.

Ijungimas / išjungimas. Paspauskite maitinimo ijungimo / išjungimo mygtuką. Pasirodo maitinimo indikatorius. 1 ir 2 paveikslai.

Kameros manipulatoriaus montavimas. 3 paveikslas.

Priedų, kablio, veidrodžio, magneto montavimas. 4 paveikslas.

Maitinimo elementų idėjimas. Žemos įtampos indikatorius rodo žemą įtampą. 5 paveikslas.

Skystuju kristalu ekrano kontrasto reguliavimas. Paspauskite ekrano kontrasto („LCD Contrast“) mygtuką. 1 paveikslas.

Šviesos diodų apšvietimo reguliavimas. Paspauskite šviesos diodų ryškumo („LED Brightness“) mygtuką. 1 ir 2 paveikslai.

Vaizdo pasukimas 90°. Paspauskite veidrodžio („Mirror“) mygtuką. 1 paveikslas.

Techninė priežiūra. Atsparus vandeniu yra tik kameros manipulatorius. Kitas dalis valykite sausa šluoste. Saugokite nuo smūgių, numetimo ar pan. Pakelkite maitinimo elementus, kai pasirodo maitinimo elemento piktograma. Išimkite maitinimo elementus, jei kamera nenaudojama ilgesnį laiką.