

KÄYTTÖOHJE: MEKAANINEN KÄSIPÖYTÄVAAKA ”KC-02/-03/-04”

- Nosta vaaka pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaali. Sijoita se vakaalle alustalle, joka kestää reilusti suunnitellun kuormituksen (vaa'an enimmäiskuormitus +vaa'an omapaino).
- Ota punnituslevyn alla oleva kuljetuksen aikainen suojajousi pois.
- Tarkasta, että punnituslevyn kiinnitysruuvit on hyvin kiristetty.
- Paina punnituslevyä muutaman kerran.
- Jos viisari ei asetu 0-kohtaan, säädä sitä uritetulla nollassäätimellä (sijaitsee punnituslevyn alla).

HUOMAA!

- Punnittava kappale ei saa olla niin suuri, että se voi pudota punnituslevyltä ja vahingoittaa käyttäjää.
- Punnittavan kappaleen painopisteen pitää aina olla reilusti punnituslevyn reunojen sisäpuolella.

PL.10.10.2001

**“INNOVATIVE APPLICATIONS
LATEST TECHNOLOGY
LONG EXPERIENCE”**

www.liden-weighing.se
weighing.se

G&P LIDÉN WEIGHING AB
Bilgatan 3
SE-442 40 KUNGÄLV
E-mail: [peter@liden-](mailto:peter@liden-weighing.se)